


吐水口(パイプ)および切替シャワの取付方法

M-A2207E

吐水口(パイプ)または切替シャワを取付ける際は、付属の「施工説明書」の取付方法「2.給水・給湯ホースを取付けます。」の作業を行った後、この説明書を参考に吐水口(パイプ)または切替シャワを取付けてください。

吐水口(パイプ)または切替シャワのナット部の白キャップとUパッキンを取外し、図を参考にUパッキンの溝の部分を下向きにして本体側に挿入します。次にパイプまたは切替シャワを差込み、ナットを締付けます。



*この後は付属の「施工説明書」の **取付後の点検** を行ってください。